CITILIFT TRIO

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ДИАПАЗОНА НАСТРОЙКИ



Индикация ошибок и работы насосной установки

Экран панели управления – на нем происходит отображение параметров, ошибок

Длительное нажатие стрелок «уменьшения» или «увеличения» блокирует панель управления

Кнопка включения

Управление включением/выключением питания насосной установки. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы войти в меню параметов управления

Стрелки переключения параметров

Внимание!
Диапазон настроек, отраженный в данной таблице – не превышать!

Параметры управления на панели

Номер	Значение параметра	Заводская настройка	Диапазон настроек
P1	Уровень остановки насоса	10	Диапазон настройки: 0-10, мм
P2	Уровень пуска насоса	60	Диапазон настройки: 0–130, мм
P3	Настройка работы	2	1: Тихая, 2: Энергосберегающая, 3: Мощная
P4	Настройка режима	1	0: Ручной, 1: Автоматический